



Neopolitan Plaza™

Instrucciones de uso


1) Con ambas manos girar la cubierta de la papelera en el sentido de las agujas del reloj, aplicándole a la vez un ligero movimiento hacia arriba, de forma que la cubierta de la papelera se despegue de la base y hasta notar que dicha cubierta queda desbloqueada.



2) Someter nuevamente la cubierta a un ligero movimiento de alzado y girar de nuevo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cubierta quede liberada por completo.




3) Alzar la cubierta hasta redasar la altura del cubo interior y apartarla, con lo que quedará totalmente accesible el mencionado recipiente.



4) Extraer el cubo y vaciarlo.

5) Devolver el cubo a su alojamiento original en la base.



Es esencial mantener la papelera limpia

Es necesario proceder periódicamente a una limpieza periódica de todas las superficies, utilizando agua y jabón, tanto para que la papelera mantenga siempre un aspecto impecable como para facilitar al operador una manipulación cómoda.

 **Glasdon** Y NEOPOLITAN PLAZA™ SON MARCAS O MARCAS REGISTRADAS POR EL GRUPO GLASDON O SUS FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS PAISES.

- Aconsejamos siga un plan de mantenimiento periódico, sustituyendo las piezas que fueran necesarias.
- Piezas de repuesto disponibles directamente a través de Glasdon.
- GLASDON no se hace responsable de ninguna reclamación debida a una incorrecta instalación, modificaciones no autorizadas o uso indebido del producto.

Issue 1 August 2009 Stock No. C000/0147
© Copyright 2009

Glasdon se reserva el derecho a modificar precios y/o especificaciones in aviso previo.

 **Glasdon**

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 Rue Des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel : 900 36 10 12 (llamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (llamada gratuita)
e-mail : info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com